

ATENÇÃO

** Como o sistema de decompressão do motor está ligado ao mecanismo de partida, o pedal de partida deve ser acionado com um movimento rápido e contínuo desde o início de seu curso.*

** Não deixe que o pedal de partida volte rapidamente pois isto poderia danificar a carcaça do motor.*

3. Imediatamente após o motor entrar em funcionamento, pressione o botão do afogador de modo a manter a rotação do motor entre 1500 e 2500 rpm.
4. Aproximadamente meio minuto após ter ligado o motor, pressione o botão do afogador até a posição B (completamente aberto).
5. Se a marcha lenta estiver instável, acelere suavemente.

Partida com o motor quente

1. Não use o afogador, Acelere suavemente.
2. Acione o pedal de partida com um movimento rápido e contínuo desde o início de seu curso. Mantenha o acelerador na mesma posição até que o motor comece a funcionar

Partida com o motor afogado

Se o motor não funcionar após várias tentativas, poderá estar afogado com excesso de combustível. Para desafogar o motor, desligue o interruptor de ignição, mantenha o afogador totalmente aberto (posição B) e, acelerando totalmente acione o pedal de partida várias vezes.

Em seguida, ligue o interruptor de ignição (chave na posição ON) e repita o procedimento de partida para o motor quente.