


## Compteur journalier

Le compteur journalier indique la distance selon trois sous-modes: "TRIP 1", "TRIP 2" et "-TRIP".

### Modes TRIP 1 et TRIP 2:

1. Appuyer sur la touche MODE-TRIP pour sélectionner le mode "TRIP 1" ou "TRIP 2".




2. Maintenir enfoncée la touche RESET-TRIP pendant plus d'une seconde. L'affichage indiquera alors "0.0".



### -TRIP:

1. Appuyer sur la touche MODE-TRIP. L'indication de mode "-TRIP" apparaît sur l'affiche.



2. Appuyer sur la touche ADJUST et la maintenir enfoncée et appuyer immédiatement sur la touche RESET-TRIP et la maintenir simultanément enfoncée pendant plus d'une seconde. Le deuxième chiffre se met à clignoter.

