

Medidor de tiempo transcurrido

El medidor de tiempo transcurrido muestra los minutos y los segundos hasta 59 : 59, y las horas y los minutos hasta 23 : 59.

Para reponer:

1. Presione el botón MODE-TIME. El indicador de modo visualizará "TIME".



2. Presione y mantenga presionado el botón RESET-TIME durante más de 3 segundos. El visualizador indicará "00 : 00".



42

Medidor de tiempo transcurrido

El medidor de tiempo transcurrido muestra los minutos y los segundos hasta 59 : 59, y las horas y los minutos hasta 23 : 59.

Para reponer:

1. Presione el botón MODE-TIME. El indicador de modo visualizará "TIME".



2. Presione y mantenga presionado el botón RESET-TIME durante más de 3 segundos. El visualizador indicará "00 : 00".



42


3. Presione ligeramente el botón RESET-TIME durante menos de 1 segundo. El medidor de tiempo transcurrido empezará a contar el tiempo en el momento en que se ha presionado el botón.



- Usted puede iniciar el medidor de tiempo transcurrido antes de iniciar la línea del tiempo transcurrido.

Ejemplo: Para iniciar el medidor antes de 2 minutos

- (1) Presione y mantenga presionado el botón RESET-TIME durante más de 3 segundos. El visualizador indicará "00 : 00".



3. Presione ligeramente el botón RESET-TIME durante menos de 1 segundo. El medidor de tiempo transcurrido empezará a contar el tiempo en el momento en que se ha presionado el botón.



- Usted puede iniciar el medidor de tiempo transcurrido antes de iniciar la línea del tiempo transcurrido.

Ejemplo: Para iniciar el medidor antes de 2 minutos

- (1) Presione y mantenga presionado el botón RESET-TIME durante más de 3 segundos. El visualizador indicará "00 : 00".

