

Contachilometri totale

distanza totale percorsa.

Quando viene visualizzato "-----", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

Contachilometri parziale A/B

Distanza percorsa dall'azzeramento del contachilometri parziale.

Quando viene visualizzato "----.-", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

Per azzerare il contachilometri parziale:

➔ P.29

Consumo chilometrico istantaneo

Visualizza il consumo chilometrico corrente o istantaneo.

Intervallo di misurazione: Da 0,0 a 299,9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L)

Inferiore a 0,1 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L): viene visualizzato "0.0"

Superiore a 299,9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L): viene visualizzato "299.9"

- Quando la velocità è inferiore a circa 5 km/h: viene visualizzato "--.-".

Quando viene visualizzato "--.-" eccetto nei casi suddetti, recarsi dal concessionario per l'assistenza.