


Honda selectable torque control *(Segue)*



→ Mantenere premuto il tasto del Torque Control

- - - → Premere il tasto del Torque Control