

Manutenzione

Prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione, leggere attentamente "Importanza della manutenzione" ed "Elementi essenziali della manutenzione". Per i dati relativi alla manutenzione, far riferimento a "Specifiche tecniche".

Importanza della manutenzione	P. 75	Freni	P. 107
Programma di manutenzione	P. 76	Cavalletto laterale	P. 110
Elementi essenziali della manutenzione	P. 79	Catena di trasmissione	P. 111
Attrezzi	P. 92	Acceleratore	P. 115
Rimozione e installazione dei componenti della		Sfiato basamento	P. 116
carrozzeria	P. 93	Altre regolazioni	P. 117
Batteria	P. 93	Registrazione del puntamento del faro.....	P. 117
Fermo	P. 94	Regolazione della leva del freno.....	P. 118
Carenatura inferiore anteriore.....	P. 95	Regolazione della sospensione anteriore	P. 119
Sportello di manutenzione.....	P. 96	Regolazione della sospensione posteriore.....	P. 121
Coperchio laterale sinistro.....	P. 97	Regolazione dell'altezza del parabrezza.....	P. 122
Piastra paramotore.....	P. 98	Altra sostituzione	P. 124
Olio motore	P. 99	Sostituzione della batteria della Honda SMART	
Refrigerante	P. 105	Key.....	P. 124