

M

Manutenzione

Elementi essenziali	79
Importanza.....	75
Programma.....	76
Sicurezza	75

Modalità AT	63
--------------------------	----

Modalità D	63
-------------------------	----

Modalità MT	63
--------------------------	----

Modalità S	63
-------------------------	----

Modifiche	17
------------------------	----

Motore

Avviamento.....	59
Filtro olio	101
Interruttore di arresto.....	42
Interruttore di spegnimento.....	59, 158
Non si avvia.....	127
Numero	165
Olio	84, 99
Arresto	158
Surriscaldamento	128

Motore ingolfato	59
-------------------------------	----

N

Numeri di serie	165
------------------------------	-----

Numero di telaio	165
-------------------------------	-----

O

Olio

Motore	84, 99
--------------	--------

Orientamento dei fari	117
------------------------------------	-----

P

Parcheggio	14
-------------------------	----

Pattino catena di trasmissione	114
---	-----

Pneumatici

Foratura	142
----------------	-----

Pressione dell'aria.....	87
--------------------------	----

Sostituzione	87, 142
--------------------	---------

Portacasco	73
-------------------------	----

Precauzioni relative alla sicurezza	11
--	----

Precauzioni relative alla guida	12
--	----

Prendersi cura della propria motocicletta	159
---	-----

Presenza di corrente accessori	69
---	----

Pulsante del clacson	42
-----------------------------------	----

Pulsante di avviamento	42, 59
-------------------------------------	--------

Pulsante di risposta	43
-----------------------------------	----