

# Acil Durumda Sele Kilidinin Açılması

Acil durum anahtarı kullanılarak sele kilidi açılabilir.

## Açılması

1. Acil durum sele açma kapağını çıkartınız.
2. Acil durum anahtarını acil durum sele açma mekanizmasına yerleştiriniz ve anahtarı saat yönünde çeviriniz.
3. Selenin arka tarafını yukarı kaldırınız.

## Kapatılması

1. Seleyi kapatınız. ➤S. 63
2. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

