

Başarısız kimlik numarası girişi

Son kimlik numarası girildikten sonra, kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi, EM modu kaplini çıkarılıncaya kadar saniyede bir yanıp sönecek ve kontak kilidi açılmayacaktır.

EM modu kaplinini çıkarınız ve EM modu konnektörünü yeniden takınız. Prosedürü yeniden izleyiniz. ➤ S. 128

Kimlik numarası girişinin iptal edilmesi

EM modu kaplinini EM modu konnektöründen çıkarınız.

Ayrıca, kimlik numarasını girerken bir hata yaparsanız, EM modu kaplinini EM modu konnektöründen çıkararak EM modu konnektörüne tekrar bağlayınız ve sonra kimlik numarasını baştan itibaren tekrar giriniz.

- EM modu kaplinini daima takım çantasında saklayınız.