


คู่มือการใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

รุ่น AIR BLADE

| | | | |
|-----------|---|-----------|----------------------------|
| ANC110AST | = | ล้อซี่ลวด | ดิสก์เบรคหน้าแบบมาตรฐาน |
| ANC110ART | = | ล้อแม็ก | ดิสก์เบรคหน้าแบบมาตรฐาน |
| ANC110ACT | = | ล้อแม็ก | ดิสก์เบรคหน้าแบบคอมบายเบรค |



ข้อมูลทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้มีเค้าโครงมาจากข้อมูลการผลิตครั้งล่าสุด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ห้ามกระทำการคัดลอกหรือจัดพิมพ์ข้อมูลส่วนใดของข้อมูลนี้นอกจากจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ ก่อน