

สารบัญ

หน้า	หน้า	หน้า
1. การขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า A.T. อย่างปลอดภัย	24. น้ำมันเชื้อเพลิง	40. ที่แขวนหมวกกันน็อก
1. ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ	27. น้ำมันเครื่อง	41. ช่องเก็บของอเนกประสงค์
2. อุปกรณ์ป้องกันภัย	28. ยาง	42. ช่องเก็บเอกสาร
5. การบรรทุกและการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม	32. วิธีใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ	43. ฝาครอบด้านหน้า
10. ตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆ	32. สวิตช์จุดระเบิด	44. ฝาครอบตัวถังท่อนบน
13. เครื่องวัดและสัญญาณไฟต่างๆ	33. สวิตช์เปิดเบาะนั่งและฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง	45. การปรับตั้งหลอดไฟหน้า
17. ชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญๆ (ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า A.T. รุ่นนี้)	35. การควบคุมสวิตช์แฮนด์ด้านขวา	46. การขับขี่
17. เบรค	36. การควบคุมสวิตช์แฮนด์ด้านซ้าย	46. การตรวจเช็คก่อนการขับขี่
22. น้ำหล่อเย็น	37. อุปกรณ์อื่นๆ (ที่ไม่จำเป็นในขณะขับขี่)	48. การสตาร์ทเครื่องยนต์
	37. การล๊อคคอค	55. การรีน-อิน
	38. การล๊อคเบรคหลัง	56. การขับขี่
	39. ระบบกุญแจนิรภัย 2 ชั้น	64. การจอดรถ
		65. คำแนะนำการป้องกันรถถูกขโมย