

รายการ	ความถี่	แล้วแต่ระยะใด →		ระยะทางที่อ่านได้บนเรื่อ้นไมล์ (หมายเหตุ 1)				อ้างอิงหน้า
		ถึงก่อน ↓	x1,000 กม.	1	4	8	12	
			x1,000 ไมล์	0.6	2.5	5	7.5	
หมายเหตุ	เดือน		6	12	18			
* สายพานขับเคลื่อน				ทุกๆ 8,000 กม. (5,000 ไมล์) : I ทุกๆ 24,000 กม. (15,000 ไมล์) : R				-
* น้ำมันเฟืองท้าย	หมายเหตุ 3							-
น้ำมันเบรค	หมายเหตุ 3							18-19
การสึกหรอของผ้าดิสก์เบรค/ผ้าเบรค								91-92
ระบบเบรค								18,91,92
* สวิตช์ไฟเบรค								-
* การทำงานของตัวล็อคคั่นเบรคหลัง								-
* ไฟหน้า								45
** การสึกหรอของผ้าคลัทช์								-
ขาตั้งข้าง								90
* ระบบกันสะเทือน								89
* น็อต ไขควงและสกรู								-
** ล้อ/ยาง								-
** ลูกปืนคอ								-