



การบำรุงรักษาล้ออะลูมิเนียม (ล้อแม็ก)

<ANC110ACT/ART>

อะลูมิเนียมจะเป็นสนิมเมื่อถูกฝุ่น โคลน หรือ
เกลือ ทำความสะอาดล้อหลังการขับที่ด้วยฟองน้ำ
ชุบสบู่อ่อนๆ หลีกเลี่ยงการใช้แปรงลวดหรือเครื่อง
มือทำความสะอาดอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบหรือ
ผงขัดอื่นๆ หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำและเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าสะอาด

