

メンテナンスを安全に行うために	38	ドライブチェーン	58
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	41	緩み(たるみ)の点検	58
日常点検	43	給油と清掃	59
定期点検	48	エンジンオイル	60
簡単なメンテナンス	50	オイル量の点検	60
ブレーキ	51	オイルの補給	61
前輪ブレーキ	51	クラッチ	65
ブレーキレバーの遊びの点検	51	クラッチレバーの遊びの点検	65
後輪ブレーキ	52	エアクリーナ	66
ブレーキペダルの遊びの点検	52	エアクリーナの取付け、取外し	66
前輪・後輪ブレーキ	53	エアクリーナエレメントの点検	68
ブレーキシューの摩耗の点検	53	エアクリーナエレメントの清掃	68
タイヤ	54	ケーブル類のラバーブーツ	69
空気圧の点検	54	ラバーブーツの点検	69
亀裂と損傷の点検	55	ブリーザドレン	70
異状な摩耗の点検	56	ブリーザドレンの清掃	70
溝の深さの点検	56		
交換タイヤの選択について	57		