


●ブレーキの点検

●ディスクブレーキ液量の点検

ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。

- ・液面が下限（LOWER）以上にあるのが正規です。
- ・液面が下限（LOWER）のレベルライン近かったら、上限レベルラインまで指定のブレーキ液を補充してください。補充する場合は、お買上げの販売店またはホンダSFへお申しつけください。

・指定液は、ホンダブレーキフルードDOT-3です。




①上限

②下限

<注意>

- ・液が急に不足しはじめたら、お買上げの販売店またはホンダSFで点検整備を受けてください。
- ・指定ブレーキ液以外は使用しないでください。指定以外のものとの混合は、化学変化を起こし、故障の原因になることがあります。
- ・ブレーキ液を塗装面、プラスチック、ゴム類に付着させると部品がいたみます。



③上限

④下限