

■長期保管のしかた

長期間格納する場合は、車のゴミなどをきれいに洗い落として、次の手入れを行なってください。

1. ガソリンをフェューエルタンクより次のように抜いてください。《火気厳禁》
2. フェューエルコックを **RES** に合わせます。
3. ドレンチューブを空缶等に差し込みドレンスクリューを左方向に回わし、ガソリンを抜きます。
4. 完全にガソリンが抜けましたらドレンチューブ及びドレンスクリューを元の状態にもどし、フェューエルコックを **OFF** の位置にします。
5. エンジンオイルを交換します。
6. ピストンが圧縮状態になるようキックスタータをふみ、重くなったらところで止めます。
7. タイヤ空気圧を標準にして、車の下にブロック等をかけタイヤを地面から浮かした状態にします。
8. 車にカバー等をかけ、湿気、ホコリのないところに保管します。

＜注意＞

- フェューエルタンク、キャブレター内のガソリンを抜くときは火気厳禁。
- ガソリンを抜くときは、風通しのよい場所で行なってください。
- 抜いたガソリンの後始末は十分に気をつけて行ってください。
- 駐車ブレーキをかけておいてください。
- タイヤを浮かしておいてください。