

Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi

Hırsızlığı önleme alarm sistemi, hırsızlık olasılığını azaltmak için tasarlanmış bir cihazdır. Kontak anahtarı (Kapalı) veya (Kilitli) konumdayken ve sistem ayarlıyken, sensör titreşim veya hareket algılırsa, alarm etkinleşir.

Hırsızlığı önleme alarm sistemi temas veya hareketten dolayı titreşim algılırsa sesli uyarı çalar ve sinyaller 10 saniye süreyle yanıp söner.

Hırsızlığı önleme alarm sistemi motosikletin konumunda önemli bir değişiklik algılırsa, sesli uyarı 60 saniye süreyle çalar ve sinyaller 60 saniye süreyle yanıp söner. Sesli uyarı 60 saniye çaldıktan sonra, hırsızlığı önleme alarm sistemi aynı konuma sıfırlanır.

