

## Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Akü

### **| Takma**

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif ⊕ kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz.

Bakım

Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz.

► S. 24

Akü bağlantısı kesilirse hırsızlığı önleme alarm sistemi devre dışı kalır.

Akü bağlantısı yeniden yapıldığında, sistem kapalı kalır.

Sistemi etkinleştirmek için, kontak anahtarını **|** (Açık) konuma getiriniz. Sistemi etkinleştirmek için, bkz. "Hırsızlığı Önleme Alarm Sisteminin Ayarlanması." ► S. 40

Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ► S. 64

"Akünün Bitmesi." ► S. 115