


Diğer Değişiklikler ► Honda AKILLI Anahtar Piliinin Değiştirilmesi

2. Eski pili yenisiyle değiştiriniz ve pili negatif \ominus tarafı yukarı gelecek şekilde takınız.
3. Uzaktan kumandanın her iki yarısını üst üste koyarak kapatınız.
 - Üst ve alt muhafazaların doğru konumda olduğundan emin olunuz.

Bakım



⚠ UYARI

Kimyasal Yanık Tehlikesi: pili yutmayınız.

Yutulduğunda, pil ciddi iç yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir.

- Pili çocuklardan uzak tutunuz ve pil bölmesini sıkıca kapatınız.
- Pil bölmesi sıkıca kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Pilin çocuklar tarafından yutulması durumunda derhal doktora başvurunuz.