

Motor Çalışmıyor

Marş Motoru Çalışıyor Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalışma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 49
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI arıza ikaz lambasının (MIL) yanıp yanmadığını (ON) kontrol ediniz.
 - ▶ Eğer lamba yanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Sorun giderme

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalışma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 49
- Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. ➤ S. 117
- Gevşek bir akü bağlantısı (➤ S. 75) veya akü terminalinde paslanma (➤ S. 64) olup olmadığını kontrol ediniz.
- Akünün durumunu kontrol ediniz. ➤ S. 115

Sorun devam ederse motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.