

- 
- エンジン回転中や停止直後は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっています。直接触れられないでください。

