

《バッテリーの取付け、取外し》 取外し

1. シートを取外します。(25 ページ参照)
2. ⊖側コード端子のボルトを外し、⊖側コードを取外します。
3. バッテリーカバーを開けます。
4. 次に、⊕側ターミナルカバーを外し、コード端子のボルトを外し、⊕側コードを取外します。
5. バッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

注意

- バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

