

Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

Bakımın Önemi	S. 80	Tahrik Zinciri	S. 114
Bakım Programı	S. 81	Gaz Kolu	S. 117
Bakım Gereklilikleri	S. 86	Gaz	S. 120
Alet	S. 99	Karter Havalandırması	S. 121
Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &		Diğer Ayarlar	S. 122
Takılması	S. 100	Far Ayarının Yapılması	S. 122
Akü.....	S. 100	Fren Kolunun Ayarlanması.....	S. 123
Ön Sele.....	S. 101	Ön Süspansiyonun Ayarlanması	S. 124
Arka Sele.....	S. 102	Arka Süspansiyonun Ayarlanması.....	S. 127
Tekli Sele Grenajı.....	S. 103		
Motor Yağı	S. 104		
Soğutma Suyu	S. 108		
Frenler	S. 110		
Yan Ayak	S. 113		