


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

Akü

Bakım



Sökülmesi

Kontağın ○ (Kapalı) konumunda konumunda olduğuna emin olunuz.

1. Ön seleyi çıkarınız. ➤ S. 101
2. Lastik kuşağı sağ taraftan çözünüz.
3. Negatif ⊖ kutup başını aküden ayırınız.
4. Pozitif ⊕ kutup başını aküden ayırınız.
5. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

Daima ilk olarak pozitif ⊕ kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz.

Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. ➤ S. 38

Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ➤ S. 88

"Akünün Bitmesi" ➤ S. 144