

Frenler

Fren Hidroliğinin Kontrol Edilmesi

1. Motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde dik konumda park ediniz.
2. **Ön** Fren hidrolik kabının yatay ve hidrolik seviyesinin LWR (ALT) ile UP (ÜST) seviye işaretinin arasında olduğunu kontrol ediniz. **Arka** Fren hidrolik kabı kapağının yatay ve hidrolik seviyesinin LWR seviye ile UP seviye işaretlerinin arasında olduğunu kontrol ediniz.

Bakım

Eğer herhangi bir hazne içerisindeki fren hidroliği seviyesi LWR işareti veya LOWER seviye işaretinin altında ise veya fren kolu ya da pedali boşluğu aşırı ise, fren balatalarında aşınma olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer fren balataları aşınmamışsa, muhtemelen kaçak vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

