

Frenler ► Fren Lambası Düğmesinin Ayarlanması

Fren Lambası Düğmesinin Ayarlanması

Bakım

Fren lambası düğmesinin çalışmasını kontrol ediniz. Fren lambası düğmesini tutunuz ve eğer düğme çok geç çalışırsa ayar somununu A yönünde ve çok erken çalışırsa somunu B yönünde çeviriniz.

