

Sorun giderme

Motor Çalışmıyor (HISS gösterge lambası yanık kalıyor).....	S. 130
Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor).....	S. 131
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor.....	S. 132
Düşük Yağ Basıncı İkaz Lambası	S. 132
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza Gösterge Lambası (MIL).....	S. 132
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası.....	S. 133
Tork Kontrol Göstergesi.....	S. 134
Diğer Uyarı Lambaları.....	S. 135
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 135
Elcik Isıtıcısı Arıza Göstergesi.....	S. 136

Lastiğin Delinmesi.....	S. 137
Elektrik Problemleri	S. 144
Akünün Bitmesi.....	S. 144
Ampulün Yanması.....	S. 144
Yanmış Sigorta.....	S. 147