

## ■ オドメーター[TOTAL]

総走行距離を表示

表示が "-----" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

## ■ トリップメーター[TRIP A / B]

トリップメーターを 0 km にリセットしてからの走行距離を表示

表示が "----.-" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

トリップメーターをリセットするには **▶P.28**

## ■ リザーブトリップメーター[RES] (リザーブ燃料モード時のみ)

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅してからの走行距離を表示します。リザーブ燃料モードになったときは、早めに燃料を補給してください。表示が "----.-" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

- ・ リザーブ燃料モード：燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅したとき、リザーブトリップメーターに自動で切り換ります。給油後、燃料タンク内のガソリンの量が一定量を超えると、0.1 km 走行したときに通常表示に戻ります。