


3 時刻サイン設定

時計表示の時刻が毎正時（00 分のとき）になつたとき、マルチカラーラインが表示されるように設定できます。

- ▶ On に設定すると、時計表示が正時にかわつたときにマルチカラーライン（ホワイト）が 3 回点滅します。

- 1 **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“On”が“Off”を選択する。
 - ▶ 設定中は“TIME SIGN”がスクロール表示されません。
 - ▶ 工場出荷時は“On”に設定されています。




- 2 **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にリザーブ燃料サイン設定に切り換わる。

4 リザーブ燃料サイン設定

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅を開始したとき、マルチカラーラインが表示されるように設定できます。

- ▶ On に設定すると、燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅を開始してから約 15 秒間マルチカラーライン（アンバー）が点灯します。

- 1 **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“On”が“Off”を選択する。
 - ▶ 設定中は“FUEL SIGN”がスクロール表示されません。
 - ▶ 工場出荷時は“Off”に設定されています。



- 2 **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にスイッチサイン設定に切り換わる。