


■ディスプレイの自動調光

ディスプレイの明るさ調整で“AUTO”を選択した場合、周辺の明るさをフォトセンサーで感知し、ディスプレイの明るさを自動で調光します。フォトセンサーを傷つけたり、覆ったりすると自動調光が正常に作動しない場合があります。

フォトセンサー



■ヘッドライト、ストップ/テールランプ、フロントウィンカー、リアウィンカー、ライセンスプレートランプ

LED使用のライトは一体式です。もし、1個でも点灯しなくなった場合は、Honda 販売店にご相談ください。