

ギアポジション表示

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます。

クイックシフター表示

クイックシフターの状態を表示します。

クイックシフター表示はギアポジション表示右側に表示します。

表示なし クイックシフターがオフ（作動しない）の状態です。

QS▲ クイックシフターがシフトアップのみオン（作動する）の状態です。

QS▼ クイックシフターがシフトダウンのみオン（作動する）の状態です。

QS◄ クイックシフターがシフトアップとシフトダウンともオン（作動する）の状態です。

クイックシフターの設定 **▲P.39** **▲P.44** **▲P.85**