

リザーブ燃料消費量 [RES FUEL CONS.]

リザーブ燃料警告灯が点灯したとき、その時点からの燃料消費量を表示

表示範囲：0.0 ～ 299.9 L

- 燃料残量警告灯が消灯すると“----.”を表示します。

RES FUEL CONS.
0.2 L

上記の場合をのぞいて表示が“----.”になったら、Honda 販売店で点検を受けてください。

ブランク (BLANK)

ブランク状態を表示

