






■ シフトポイント

オン/オフ : シフトアップモードをオン (使用可能) またはオフ (使用不可) にすることが出来ます。

シフトポイント: シフトアップモードでタコメーターが点滅し始めるエンジン回転数を変更出来ます。

シフトアップモード P.64

- 1 セレクトスイッチの  または  を使って "オン" / "オフ" または "シフトポイント" を選択します。
 - 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。  P.18
 - 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。  P.38
- 設定を続ける場合は、セレクトスイッチの  を押して前のメニューに戻ります。
- ▶ 設定値は保持されます。

