

メーター 前ページの続き

ディスプレイタイプ

スピードメーター（速度計）/タコメーター（エンジン回転計）/燃料計/サイドスタンドインジケーターエリアのディスプレイタイプ変更ができます。 **▶P.19**

- 1 セレクトスイッチの **▲** または **▼** を使ってディスプレイタイプ ("タイプ 1"/"タイプ 2"/"タイプ 3"/"タイプ 4") を選択します。
- 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。 **▶P.38**
設定を続ける場合は、セレクトスイッチの **▼** を押して前のメニューに戻ります。
▶ 設定値は保持されます。

