

■ Honda Smartphone Voice Control system の制限

Honda Smartphone Voice Control system 機能の提供に不可欠なオペレーティングシステム、ハードウェア、ソフトウェア、およびその他のテクノロジーの変更、ならびに新規または改訂された政府規制により、Honda Smartphone VoiceControl system の機能がおよびサービスが減少または停止する場合があります。

Honda は Honda Smartphone Voice Control system 機能の提供に不可欠なオペレーティングシステム、ハードウェア、ソフトウェア、およびその他のテクノロジーの仕様や機能に対していかなる保証もできません。

Honda は Honda Smartphone Voice Control system をご利用いただいたことにより生じた損害について一切の責任を負いません。

■ Bluetooth®を介したスマートフォンペアリング

① BLUETOOTH ペアリングをリセットを選択します。

▶P.57



② スイッチ操作ガイドに従って、ペアリング情報をリセットします。▶P.18

③ リセット後、スマートフォンでアプリを操作して Bluetooth®インジケータを点滅させながらペアリングを完了してください。

- ▶ ディスプレイが通常のディスプレイに戻ると Bluetooth®インジケータが点滅します。



Bluetooth®
インジケータ

- ▶ アプリケーションの操作については、アプリケーションの指示に従ってください。
- ▶ 安全な場所に停車して Bluetooth®ペアリングを行ってください。