

ライディングモード

ライディングモードの切り換えができます。
ライディングモードは以下の内容で構成されています。

- P：エンジン出カレベル
- T：トルクコントロールレベル
- EB：エンジンブレーキレベル

