

ライディングモード 前ページの続き

P 値 (エンジン出力レベル)

P 値は 3 段階の設定があります。

設定範囲：1 ～ 3

- ▶ 1 は、最も低出力になります。
- ▶ 3 は、最も高出力になります。

EB 値 (エンジンブレーキレベル)

EB 値は 3 段階の設定があります。

設定範囲：1 ～ 3

- ▶ 1 は、エンジンブレーキの効果が弱くなります。
- ▶ 3 は、エンジンブレーキの効果が強くなります。

T 値 (トルクコントロールレベル)

T 値は 3 段階の設定があり、OFF にすることもできます。

設定範囲：1 ～ 3 または OFF

- ▶ 1 は、トルクコントロールレベルが最小になります。
- ▶ 3 は、トルクコントロールレベルが最大になります。
- ▶ OFF はトルクコントロールが機能しません。