




## 時計 (AM / PM12 時間表示)

### 時計の合わせかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時の表示が点滅するまで **A** ボタンを押し続けたまま **B** ボタンを押し続ける。  

- 3 **B** ボタンを押し、時を修正する。  
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。  
▶ AM / PM の表示は、数字が 11 から 12 へ進むと同時に切り換わります。  


- 4 **A** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。  


- 5 **B** ボタンを押し、分を修正する。  
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。  


- 6 **A** ボタンを押し続けたまま **B** ボタンを押し続けると画面が通常表示に戻り、設定が終了する。  
▶ メインスイッチを OFF にすることも設定を確定できません。  
▶ 設定中に 30 秒間操作がない場合、設定は無効となります。