



3. 端子のボルトを外し、端子コードを外す。
4. ターミナルカバーをめくり、端子のボルトを外し、端子コードを外す。
5. 端子のナットを落とさないよう、バッテリーを取り出す。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。バッテリーコードは、必ず先に端子側より取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。バッテリーコードを取り外し、再び取り付けたとき表示は AM1:00 になります。バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P.33