

オーバーヒート（油温警告灯が点灯）

メインスイッチがONのとき、エンジンオイルの温度が規定以上になると点灯します。

エンジン回転中に点灯した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。

エンジンが冷えたら、メインスイッチをONにし警告灯が点灯したあと数秒後に消灯すれば正常です。

もし、消灯しないときや、再度点灯するときは、ただちにHonda 販売店にご相談ください。

アドバイス

油温警告灯が点灯したまま、走行やアイドリングを続けるとエンジン故障の原因となります。

空冷エンジンは、走行風により適正な油温を保っていますので、高温下での長時間にわたるアイドリングや微速走行を行うと警告灯が点灯する場合があります。この場合は、エンジンが冷えるまでエンジンを止めてください。