

メーター 前ページの続き

平均燃費と燃料消費量は、それぞれのトリップメーターA/Bをもとに表示

操作ガイド

■ 平均燃費

トリップメーターA/Bをリセットしてからの平均燃費をkm/Lの単位で表示。
リセット直後以外の場合に表示が“---.---”になったときは、Honda販売店で点検を受けてください。

■ 燃料消費量

トリップメーターA/Bをリセットしてからの燃料消費量をLの単位で表示。
リセット直後以外の場合に表示が“---.---”になったときは、Honda販売店で点検を受けてください。

■ 平均燃費と燃料消費量をリセットするには：



■ 瞬間燃費

瞬間燃費をkm/Lの単位で表示。速度が5km/h未満の場合は“---.---”を表示します。
速度が5km/h以上の場合に表示が“---.---”になったときは、Honda販売店で点検を受けてください。