


## エレメントの取り外し

### ■ 取り外し


- 1. CB1100/<ABS>**  
**CB1100 EX/<ABS>**  
 右サイドカバーを取り外す。➡P. 48  
**CB1100 EX <ABS> E Package**  
 右サイドカバーを取り外す。➡P. 50 ハンド  
 ルグリップヒーターコントロールユニットを  
 バッテリーカバーから取り外す。
- 2. ビスを外し、エアクリーナーカバーを取り外  
 ず。**
- 3. エアクリーナーエレメントを取り外す。**  
 ▲ 取り外した後、ケース内にゴミやほこりな  
 どがないことを確認し、ある場合は取り  
 除きます。

CB1100 EX <ABS> E Package

ハンドグリップヒーター  
コントロールユニット



ビス



エアクリーナー  
カバー

ビス