


燃料補給

CB1100 EX/CB1100 RS

メインスイッチのキー



レベルプレート

キーカバー

燃料タンクキャップ


燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

タンク容量：16ℓ

CB1100

メインスイッチのキー



給油口の下端

キーカバー

燃料タンクキャップ

燃料がにじみ出ることがあるので、給油口の下端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

タンク容量：17ℓ

燃料についての注意 **▶P.9**