

燃料タンクキャップの開けかた


キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

燃料タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを手で押し込んで確実にロックする。
- 2 キーを抜き、キーカバーを閉じる。
 - ▶ 燃料タンクキャップがロックされないと、キーは抜けません。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

燃料補給およびガソリンの取り扱い  P. 9