



7. ①端子のボルトを外し、②コードを外す。
8. ターミナルカバーをめぐり、③端子のボルトを外し、④コードを外す。
9. 端子のナットを落とさないように、バッテリーストラップを持ち上げて、手で支えながらバッテリーを取り出す。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。バッテリーコードは、必ず先に④側に取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。

バッテリーコードを再び取り付けたときに、時計の表示がずれている場合は合わせ直してください。▶ P. 23

バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶ P. 44