

## メータの見かた、使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅機能  
イモビライザーシステム(HISS)には、メインスイ  
ッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、イモビライ  
ザーシステム(HISS)表示灯が点滅する、点滅機能  
があります。

点滅機能は、“点滅する”または“点滅しない”を設  
定することができます。設定方法は次ページを参  
照してください。

バッテリーを取外すと、点滅機能の設定は“点滅す  
る”になります。  
点滅機能の設定は、以下の操作を行うと、“点滅す  
る”、“点滅しない”が交互に切りかわります。

1. メインスイッチを“ON”にします。
2. 中央ディスプレイを積算距離計表示にして、  
左ボタンを2秒以上押し続けます。イモビラ  
イザーシステム(HISS)表示灯が一瞬点滅しま  
す。
3. メインスイッチを“OFF”にします。

### 知識

- メインスイッチがOFFのとき、イモビライ  
ザーシステム(HISS)表示灯が点滅していな  
くても、イモビライザーシステム(HISS)は  
作動しています。

### イモビライザーシステム(HISS)表示灯

