

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。

前照灯上向き表示灯

(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きになるときに点灯します。


ニュートラル表示灯

メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

<CB1300 SUPER BOL D'OR >

<CB1300 SUPER BOL D'OR ABS >

方向指示器表示灯




ニュートラル表示灯

前照灯上向き表示灯

<CB1300 SUPER FOUR >

<CB1300 SUPER FOUR ABS >

ニュートラル表示灯



方向指示器表示灯

前照灯上向き表示灯