

減算トリップメーター[]

設定距離から走行した距離を減算して表示

表示範囲：999.9 km ~ 0.0 km

- ・ 設定距離を超えた場合は“0.0” が点滅します。
- ・ 減算トリップメーター以外を表示中に、設定距離を超えた場合は減算トリップメーターに切り換わります。

減算トリップメーターの距離を設定するには



減算トリップメーターのリセット

減算トリップメーター表示中にセレクトボタンを押し続けると、設定した距離にリセットされる。