


## ハンドルグリップヒーター


CB1300 SUPER BOLD' OR E Package

CB1300 SUPER FOUR E Package

運転する際に手元を暖めるハンドルグリップヒーターを装備しています。ハンドルグリップヒーターを使用する際は、手袋を着用してください。




ハンドルグリップヒーター表示灯



ハンドルグリップヒータースイッチ

ハンドルグリップヒーターステータスアイコン



ヒーターレベル

## ハンドルグリップヒーター表示灯

ハンドルグリップヒーター作動時に点灯する。  
ハンドルグリップヒーターを ON にしたとき、またはヒーターレベルを変更したときに、選択しているヒーターレベルを表示灯の点滅回数で表示する。(例えばヒーターレベル5 を選択した場合、表示灯は 5 回の点滅を 7 回繰り返します。)

## ハンドルグリップヒーターステータスアイコン

ハンドルグリップヒーター作動時に表示する。

## ヒーターレベル

ヒーターレベルを変更したときに数秒間表示する。

“E1”、“E2”、“E3” が点滅したときは

← P.86

