

メータの見かた、使いかた

《指定日の設定》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示を指定日お知らせにします。(30ページ参照)
3. 左ボタンを2秒以上押し続けます。ディスプレイが指定日設定モードに切り変わり、“年”の表示が点滅します。
4. 右ボタンを押し、“年”を設定します。ボタンを1回押すと数字はひとつだけ進み、ボタンを押し続けると数字が進み続けます。
5. 左ボタンを押しして“年”を決定します。決定と同時に“月”の表示が点滅します。
6. “月”、“日”についても4.-5.と同様の手順で設定します。

“年”設定において“-”を設定すると、指定日を設定していない状態となります。(31ページ参照)

設定中にメインスイッチを“OFF”にした場合、また、5秒間操作がない場合、設定は無効となります。

